



浴室用換気扇

UF-24B

取扱説明書

お客様用

お客様自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。
- なお、ご使用前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに保管してください。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
- This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

1.安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止

●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない  
爆発・引火の原因。

水ぬれ禁止

●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない  
ショート・感電の原因。

分解禁止

●当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない  
火災・感電・けがの原因。

指示に従う

●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る  
感電・けがの原因。

●交流 100 V を使用する  
火災・感電の原因。

●異常・故障時には、直ちに使用を中止する  
発煙・発火・感電・けがの原因。  
〈異常・故障例〉  
本説明書末尾の「6.アフターサービス 1.点検のお願い」をご参照ください。

注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

禁止

●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない  
本体・部品の落下によりけがの原因。

接触禁止

●高温（40℃以上）になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所で使用しない  
火災の原因。

●運転中は羽根の中に指や物を入れない  
けがの原因。

指示に従う

●電気工事は必ず電気工事店に依頼する  
感電の原因。

●お手入れの際は手袋を着用する  
着用しないとけがの原因。

●お手入れの後の部品の取付けは確実に  
落下によりけがの原因。

●長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

2.ご使用にあたってのお願い

3.各部のなまえ

●換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。

●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。(中性洗剤をご使用ください)  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など  
(異常音の発生、変質、変色や故障の原因)

4.使用方法

●運転は壁などに取付けられているスイッチで運転開始と停止を行います。

メモ (浴室取付時)

●冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。

また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。

●入浴時以外は浴槽にフタをしてください。(換気扇のいたみを少なくします)

●給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)

上手な使いかた (浴室取付時)

●入浴後、湯を抜くか、浴槽にフタをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。

…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

5.お手入れ

グリル、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。

約4か月に1度を目安に清掃してください。

●長い間で使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検（本説明書末尾の「6.アフターサービス 1.点検のお願い」をご参照ください）をお願いします。

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る  
感電・けがの原因。

注意

お手入れの際は手袋を着用する  
着用しないとけがの原因。

お願い

●洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。

●お手入れの際、羽根に衝撃を与えたり、モーターの軸に無理な力をかけないでください。(異常音発生の原因。)

警告

モーター軸の樹脂製カバー (白色) は絶対に抜いたり、傷付けたりしないでください  
感電・けがの原因。

樹脂製カバー (白色)

羽根

1.清掃部品のはずしかた

グリルの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

2.清掃のしかた

1. グリルは中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。

2. 羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふく。

3.お手入れ後の取付け

1. 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。

2. 取付け後、次の確認をする。

(1) グリルが確実に取付けられていますか。

(2) 異常な音が出ていませんか。  
(必ず運転をして確認してください)

6.アフターサービスについて

1.点検のお願い

長い間で使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全にお使いいただくために点検をお願いします。

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店またはLIXIL 修理受付センターにご相談ください。

そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。

なお、取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点がある場合はご相談ください。

●次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか	「入」にします
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか 羽根・グリルにほこり・異物が付着していませんか	取付け直します 清掃します
羽根が逆転する、回転が遅い、または不規則	外風の影響にて発生する可能性があります	無風状態で確認します
こげ臭いにおいがする 本体取付部に腐食、破損などがある	故障です 運転停止してください	販売店またはLIXIL 修理受付センターへ連絡します

●モーターの軸受は時間が経つにつれ、回転がなじんで音に変化する事がありますが異常ではありません。

2.部品の保有期間について

当社はこの換気扇の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

7.仕様

(電圧 100V)

形名	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
UF-24B	2.5	3.1	85	95	25.5	28.5	0.55

※特性はJIS C 9603 に基づく開放時の値です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【本体への表示内容】  
※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

【設計上の標準使用期間とは】  
※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件 (右表による) に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができきる標準的な期間です。  
※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2 に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。  
●本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設計上の標準使用期間を算出しています。  
●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります  
【設計上の標準使用期間】15年  
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C 9921-2

環境条件	電圧	単相 100V	定格電圧による
	周波数	50Hz および 60Hz	定格周波数による
	温度	20℃	JIS C 9603 から引用
	湿度	65%	
負荷条件	設置条件	標準設置	取付説明書による
	定格負荷		「7.仕様」による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 <sup>※)</sup> 台所 2410 時間/年 居室 2193 時間/年 トイレ 2614 時間/年 浴室 1671 時間/年	
	注 <sup>※)</sup> 24 時間換気のもの、8760 時間/年とする。		

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL ☎0120-179-400

FAX☎0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00  
土日・祝日 9:00～17:00  
(ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は (本文の「6.アフターサービスについて」をお読みください)

LIXIL 修理受付センター

TEL ☎0120-179-411

FAX☎0120-179-456

受付時間 9:00～20:00 (365 日受付)

インターネット・ホームページ・アドレス http://www.lixil.co.jp/

この説明書は、再生紙を使用しています。

1311875HK0901

GPU-0384 (13110)

